

Innehåll

Innehåll	3
Förord.....	7
OM DENNA BOK.....	8
Författare.....	8
WITU AB.....	8
Konventioner.....	9
STARTA, SPARA OCH AVSLUTA.....	10
Starta AutoCAD 2007.....	10
Starta en ny ritning (QNEW).....	11
En första övning.....	12
Automatsparande	29
RITFUNKTIONER	30
Linjer (LINE).....	31
Kontrollmät linje (DISTANCE).....	36
Radera (ERASE).....	38
Olika sätt att välja ut objekt	40
Rita om skärmen (REDRAW).....	41
Regenerera ritningen (REGEN).....	41
Markeringskors (Blips).....	41
Cirkel (CIRCLE).....	42
Båge (ARC)	46
Objektsnap (OSNAP).....	49
Polar Tracking och Object Snap Tracking	52
Auto Tracking	54
Hjälplinjer	57
Rektangel (RECTANGLE).....	58
Fylld ring (DONUT).....	60
Dela en sträcka	61
Snappa mitt emellan två punkter.....	63
Revideringsmoln (REVCLLOUD).....	65
Hänvisningspil	66
ZOOMA OCH PANORERA.....	67
Zoom (ZOOM).....	67
Panorera (PAN).....	73
REDIGERINGSKOMMANDON.....	74
Flytta (MOVE).....	75
Kopiera (COPY)	78
Kopiera mellan ritningar	81
Quick Select.....	83
Runda hörn (FILLET).....	84
Fasa hörn (CHAMFER).....	89
Offset-kopiera (OFFSET)	91
Korta linjer (TRIM)	95
Förläng linjer (EXTEND).....	98
Tänj (STRETCH).....	101
Ändra längd på linjer (LENGTHEN)	102
Handtag (Grips)	103

Bågars handtag.....	105
Bryta objekt (BREAK)	106
Masskopiera (ARRAY).....	107
Spegla, spegelkopiera (MIRROR).....	110
Skala (SCALE)	111
Rotera (ROTATE)	113
LAGER	116
Lager (LAYER).....	116
Skapa nytt lager.....	118
Byt aktivt lager.....	123
Aktivera objekts lager (Make Object's Layer Current)	124
Växla till föregående lager.....	124
Linjeskala (LTSCALE).....	126
Kopiera egenskaper (Match Properties).....	128
Egenskaper (PROPERTIES).....	129
TEXT.....	131
Radtext (DTEXT)	132
Textjustering	133
Löpande text (MTEXT)	134
Redigera text (DDEDIT).....	135
Textstil (Text Style).....	136
Välj textstil.....	137
Specialtecken	140
Toleranstext och tal i bråkform	141
Redigera text i bråkform	142
Fält	143
Tabeller	145
MÅTT.....	149
Måttsättning	149
Linjär måttsättning (Linear Dimension)	150
Kedjemåttsättning (Continue Dimension)	151
Anpassad måttsättning	152
Associativ måttsättning.....	153
Måttsättningsstil.....	154
SAMMANHÄNGANDE OBJEKT.....	159
Flerhörningar (POLYGON).....	159
Polyline (PLINE)	162
Ändra polyline (PEDIT)	164
Region.....	165
Skraffering (BHATCH).....	167
Editera skraffering (HATCHEDIT)	171
Mönster med öar	173
Text i mönster	175
Trimma skraffering	176
Flytta mönsters startpunkt.....	177
BLOCK OCH EXTERNA REFERENSER.....	178
Skapa block (BLOCK).....	178
Sätt in block (DDINSERT)	179
Spräng (EXPLODE)	181

Infoga annan ritning som block	182
Ändra block.....	183
Infoga block från annan ritning.....	184
Skapa ritning i farten (WBLOCK).....	185
Redigera block	186
Skapa ritning i flykten (WBLOCK).....	188
Dynamiska block	190
Definiera attribut (DDATTDEF).....	195
Attributredigeraren (BATTMAN).....	197
Attribututdrag.....	200
Externa referenser (XREF)	203
Relativ sökväg.....	204
Binda länkad fil.....	207
Öppna länkad fil.....	208
Redigera Externa referenser.....	209
Infoga block från annan ritning (ADC)	210
Länka objekt.....	211
Koppla objekt till länkad fil (Hyperlink)	213
RITNINGSLAYOUT	215
Skapa Layout	215
Vy och tonad bild i en Viewport.....	222
Oregelbundna viewports	223
Måttsätt i Layout.....	225
UTSKRIFT (PLOT).....	227
Skrivare och storlek	228
Plot Style.....	230
Plotinställningar för Layout (Page Setup).....	233
RITMILJÖN	234
Musen.....	234
Bakgrundsfärg.....	235
Workspace - Arbetsytor.....	235
Objektmarkering	236
Ge kommando	237
Dynamisk inmatning	239
Verktysfält	240
Paletter	241
Palettverktyg	242
Properties	243
Funktionstangenterna	244
Kortkommandon	245
Högerklickning	246
Inställning av högerklickning	249
Dubbelklickning.....	250
Avbryt kommando.....	250
Ångra kommandon.....	251
Hjälppunkter (GRID).....	252
Snapfunktionen (SNAP)	252
Ritningsgränser (Drawing Limits).....	253
Enheter (UNITS).....	254
Mallritning	255

HJÄLPFUNKTIONER	257
AutoCAD hjälp (HELP)	257
Information om objekt i modellen	258
Rensa bort oanvända objekt (PURGE)	260
ÖVNINGAR	261
SAKORDSREGISTER.....	291